

CZ - Nahřívací polštářek s pšenicí Jezevčík, pro použití v mikrovlnné troubě, výplň: pšenice

Číslo položky 10/5344; Typ:10/5344

Obsah balení

Nahřívací polštářek, 1x návod k použití

Příprava produktu

Zkontrolujte jestli produkt nejeví známky poškození. Poškozený produkt nesmí být používán.

Pokyny pro skladování

Tyto pokyny k použití musí být uchovány po celou dobu životnosti produktu a předány, když je produkt předán novému vlastníkovi.

VAROVÁNÍ

KONTROLUJTE V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH. VYHOĎTE, POKUD JE OPOTŘEBENÝ NEBO POŠKOZENÝ. ČISTĚTE POUZE PODLE POKYNŮ VÝROBCE. VAROVÁNÍ! TENTO VÝROBEK MŮŽE ZPŮSOBIT POPÁLENINY. VYHNĚTE SE DLOUHODOBÉMU PŘÍMÉMU KONTAKTU S KŮŽÍ. DÁVEJTE POZOR PŘI VYJÍMÁNÍ Z MIKROVLNNÉ TROUBY. NEPOLYKEJTE OBSAH. NEPŘEHŘÍVEJTE. POUZE PRO POUŽITÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ.

Bezpečnostní pokyny

Úpravy produktu představují riziko pro bezpečnost a jsou zakázány. Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy sami. V případě poškození, oprav nebo jiných problémů kontaktujte svého prodejce. Před ohřevem odstraňte plastový sáček z pytlíku s pšenicí. NEOHŘÍVEJTE OBAL. Pokud jste náchylní k alergiím nebo jste těhotná, poraďte se předem s lékařem.

Cílové skupiny

Tento výrobek není určen pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Informujte tuto skupinu osob o nebezpečích produktu a ujistěte se, že jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. OHŘÍVÁNÍ MUSÍ PROVÁDĚT DOSPĚLÝ!

Použití produktu

Otevřete suchý zip na zadní straně výrobku a vyjměte sáček s pšenicí uvnitř. Odstraňte plastový kryt z balíčku a zlikvidujte jej podle pokynů. Umístěte sáček spolu s půl šálkem vody (cca 150 ml) do mikrovlnné trouby, aby se pšenice rehydratovala. Ujistěte se, že otočný talíř je čistý a může se volně otáčet. Během ohřevu je důležité, aby se pšenice mohla volně pohybovat a rovnoměrně ohřívat.

Nastavte mikrovlnnou troubu na doporučené časy ohřevu:

500W-750W: 30 sekund

750W-1000W: 20 sekund

Ohřívejte polštářek pouze z pokojové teploty

Časy ohřevu platí pro mikrovlnné trouby s otočným talířem. Pokud vaše mikrovlnná trouba nemá otočný talíř nebo má jiný výkon, upravte čas podle toho a odkazujte se na pokyny výrobce mikrovlnné trouby.

V polovině ohřívacího procesu zastavte mikrovlnnou troubu, otočte sáček a pokračujte v ohřívání po zbytek doporučené doby ohřevu. K vyjmutí ohřátého sáčku z mikrovlnné trouby použijte prosím chňapky nebo utěrku.

UPOZORNĚNÍ: OBSAH JE HORKÝ! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

Po ohřátí opatrně zkontrolujte teplotu sáčku přiložením na zápěstí nebo loket.

Varování: Nepřekračujte doporučenou dobu ohřevu. V případě přehřátí nechejte vychladnout na pokojovou teplotu. Po zahřátí vložte sáček do obalu a před použitím upevněte suchý zip.

Zamýšlené použití

Výrobek je určen k použití jako ohřívací polštář. Může pomoci zahřát tělo a zmírnit nepohodlí.

TOTO NENÍ ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK! Nikdy nepřikládajte horký polštářek na otevřené rány nebo citlivou kůži.

Údržba a péče

Pouze ruční praní. Povlak očistěte pod teplou tekoucí vodou. Odstraňte nečistoty kartáčem. Neperte v pračce.

Skladování

Při nepoužívání vložte nahřívací polštářek do plastového sáčku a skladujte jej nejlépe v chladničce. Nahřívací polštářek by měl být uložen na chladném a suchém místě.

Technické údaje

Povlak: 100% polyester

Výplň: Pšenice

Hmotnost výplně: 115g

SK - Nahrievací vankúšik s pšenickou Jazvečík, na použitie v mikrovlnnej rúre, výplň: pšenica

Číslo položky 10/5344; Typ:10/5344

Obsah balenia

Nahrievací vankúšik, 1x návod na použitie

Priprava produktu

Skontrolujte či produkt nejaví známky poškodenia. Poškodený produkt nesmie byť používaný.

Pokyny pre skladovanie

Tieto pokyny na použitie musia byť uchované po celú dobu životnosti produktu a odovzdané, keď je produkt odovzdaný novému vlastníkovi.

VAROVANIE

KONTROLUJTE V PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH. VYHOĎTE, AK JE OPOTREBENÝ ALEBO POŠKOZENÝ. ČISTITE LEN PODĽA POKYNOV VÝROBCA. VAROVANIE! TENTO VÝROBOK MÔŽE SPÔSOBIŤ POPÁLENINY. VYHNITE SA DLHODOBÉMU PRIAMEMU KONTAKTU S KOŽOU. DÁVAJTE POZOR PRI VYBERANÍ Z MIKROVLNNEJ RÚRY. NEPOLYKAJTE OBSAH. NEPREHRIEVAJTE. IBA NA POUŽITIE V MIKROVLNNEJ RÚRE.

Bezpečnostné pokyny

Úpravy produktu predstavujú riziko pre bezpečnosť a sú zakázané. Nevykonaávajte žiadne neoprávnené úpravy sami. V prípade poškodenia, opráv alebo iných problémov kontaktujte svojho predajcu. Pred ohrevom odstraňte plastové vrecko z vrecka s pšenickou. NEOHRIEVAJTE OBAL. Ak ste náchylní k alergiám alebo ste tehotná, poraďte sa vopred s lekárom.

Cieľové skupiny

Tento výrobok nie je určený pre osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí. Informujte túto skupinu osôb o nebezpečenstvách produktu a uistite sa, že sú pod dohľadom osoby zodpovedná za ich bezpečnosť. OHRIEVANIE MUSÍ VYKONÁVAŤ DOSPELÝ!

Použitie produktu

Otvorte suchý zips na zadnej strane výrobku a vyberte vrecko s pšenickou vo vnútri. Odstráňte plastový kryt z balíčka a zlikvidujte ho podľa pokynov. Umiestnite vrecko spolu s pol šálkou vody (cca 150 ml) do mikrovlnnej rúry, aby sa pšenica rehydratovala. Uistite sa, že otočný tanier je čistý a môže sa voľne otáčať. Počas ohrevu je dôležité, aby sa pšenica mohla voľne pohybovať a rovnomerne ohrievať.

Nastavte mikrovlnnú rúru na odporúčané časy ohrevu:

500W-750W: 30 sekúnd

750W-1000W: 20 sekúnd

Ohrievajte vankúšik iba z izbovej teploty

Časy ohrevu platia pre mikrovlnné rúry s otočným tanierom. Pokiaľ vaša mikrovlnná rúra nemá otočný tanier alebo má iný výkon, upravte čas podľa toho a odkazujte sa na pokyny výrobcu mikrovlnnej rúry.

V polovici ohrievacieho procesu zastavte mikrovlnnú rúru, otočte vrecko a pokračujte v ohrievaní po zvyšok odporúčanej doby ohrevu. Na vybratie ohriateho vrecka z mikrovlnnej rúry použite prosím chňapky alebo utierku.

UPOZORNENIE: OBSAH JE HORÚCI! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!

Po ohriatí opatrne skontrolujte teplotu vrecka priložením na zápästie alebo lakeť.

Varovanie: Neprekračujte odporúčanú dobu ohrevu. V prípade prehriatia nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Po zahriatí vložte sáčok do obalu a pred použitím upevnite suchý zips.

Zamýšľané použitie

Výrobok je určený na použitie ako ohrievací vankúš. Môže pomôcť zahriať telo a zmierniť nepohodlie.

TOTO NIE JE ZDRAVOTNÍCKY PROSTRIEDOK! Nikdy nepřikládajte horúci vankúšik na otvorené rany alebo citlivú kožu.

Údržba a starostlivosť

Iba ručné pranie. Povlak očistite pod teplou tečúcou vodou. Odstráňte nečistoty kefou. Neperte v práčke.

Skladovanie

Pri nepoužívání vložte nahrievací vankúšik do plastového vrecka a skladujte ho najlepšie v chladničke. Nahrievací vankúšik by mal byť uložený na chladnom a suchom mieste.

Technické údaje

Obliečka: 100% polyester

Výplň: Pšenica

Hmotnosť výplne: 115g