

CZ - Nahřívací polštářek s hliněnými kuličkami Kapybara

Otevřete suchý zip na zadní straně výrobku a vyjměte sáček s kuličkami uvnitř. Odstraňte plastový kryt z balíčku a zlikvidujte jej podle pokynů. Umístěte sáček spolu s půl šálkem vody (cca 150 ml) do mikrovlnné trouby, aby se kuličky rehydratovaly. Ujistěte se, že otočný talíř je čistý a může se volně otáčet. Během ohřevu je důležité, aby se kuličky mohly volně pohybovat a rovnoměrně ohřívat.

Nastavte mikrovlnnou troubu na doporučené časy ohřevu:

500W-750W: 30 sekund

750W-1000W: 20 sekund

Časy ohřevu platí pro mikrovlnné trouby s otočným talířem. Pokud vaše mikrovlnná trouba nemá otočný talíř nebo má jiný výkon, upravte čas podle toho.

V polovině ohřívacího procesu zastavte mikrovlnnou troubu, otočte sáček a pokračujte v ohřívání po zbytek doporučené doby ohřevu. K vyjmutí ohřátého sáčku z mikrovlnné trouby použijte prosím chňapky nebo utěrku.

UPOZORNĚNÍ: OBSAH JE HORKÝ! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

Po ohřátí opatrně zkontrolujte teplotu sáčku přiložením na zápěstí nebo loket.

Varování: Nepřekračujte doporučenou dobu ohřevu. V případě přehřátí nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

Po zahřátí vložte sáček do obalu a před použitím upevněte suchý zip.

Nahřívejte sáček pouze z pokojové teploty.

Toto není zdravotnický prostředek!

SK - Nahrievací vankúšik s hlinenými guľičkami Kapybara

Otvorte suchý zips na zadnej strane výrobku a vyberte vrečko s guľičkami vo vnútri. Odstráňte plastový kryt z balíčka a zlikvidujte ho podľa pokynov. Umiestnite vrečko spolu s pol šálkou vody (cca 150 ml) do mikrovlnnej rúry, aby sa guľičky rehydratovali. Uistite sa, že otočný tanier je čistý a môže sa voľne otáčať. Počas ohrevu je dôležité, aby sa guľičky mohli voľne pohybovať a rovnomerne ohrievať.

Nastavte mikrovlnnú rúru na odporúčané časy ohrevu:

500W-750W: 30 sekúnd

750W-1000W: 20 sekúnd

Časy ohrevu platia pre mikrovlnné rúry s otočným tanierom. Pokiaľ vaša mikrovlnná rúra nemá otočný tanier alebo má iný výkon, upravte čas podľa toho.

V polovici ohrievacieho procesu zastavte mikrovlnnú rúru, otočte vrečko a pokračujte v ohrievaní po zvyšok odporúčanej doby ohrevu. Na vybratie ohriateho vrečka z mikrovlnnej rúry použite prosím chňapky alebo utierku.

UPOZORNENIE: OBSAH JE HORÚCI! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!

Po ohriatí opatrne skontrolujte teplotu vrečka priložením na zápästie alebo lakeť.

Varovanie: Neprekračujte odporúčanú dobu ohrevu. V prípade prehriatia nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.

Po zahriatí vložte vrečko do obalu a pred použitím upevnite suchý zips.

Nahrievajte vrečko iba z izbovej teploty.

Toto nie je zdravotnícky prostriedok!