

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kráječ zeleniny a ovoce

SYMBOL: 15931; EAN/GTIN: 5907451328736

CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!
Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.
Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení.



APLIKACE A POPIS

Kráječ je multifunkční zařízení na zeleninu a ovoce, které přináší pouze výhody a usnadňuje práci v kuchyni. Skvěle nakrájí veškeré ovoce, zeleninu, vařená vejce a sýr na tyčinky a nudličky, nakrájí zelí na hlávkový salát. Díky odkládacímu držáku nepřijde žádný kousek nazmar.

Kráječ vám pomůže připravit chutné a zdravé ovocné a zeleninové saláty. Díky němu můžete nakrájet brambory na hranolky, nastroumat čokoládu do kávy, nakrájet zelí, cibuli, pórek a mnoho dalšího.

Výrobek není určen pro komerční nebo průmyslové použití. Jakékoli jiné použití nebo úprava produktu je považována za nevhodnou a nese s sebou riziko zranění. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nedodržením pokynů, neodbornými opravami nebo použitím nevhodných náhradních dílů. Výrobek je určen pouze pro soukromé použití.

VAROVÁNÍ! Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Čepele mohou způsobit vážné zranění.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění! Čepele jsou ostré.

TIP

- ☐ Výrobek by mělo být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelného poškození.
- ☐ V případě nekompletní dodávky nebo poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy kontaktujte servisní horkou linku.

INSTALACE

- ☐ Umístěte výrobku na rovný a suchý povrch.

POUŽITÍ

- ☐ Před prvním použitím odstraňte obalové materiály a řádně je zlikvidujte a vyčistěte produkt a příslušenství.
- ☐ Vyberte si správný řezací nůž
- ☐ Výrobky, které chcete řezat, držte rukojetí
- ☐ Posunutím po struhadle produkt nakrájejte
- ☐ Všechny části omyjte v teplé vodě se saponátem a poté důkladně osušte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- ☐ Před a po každém použití: Výrobek očistěte teplou vodou a jemným prostředkem na mytí nádobí.
- ☐ Výrobek musí být zcela vysušen. Výrobek musí být před opětovným použitím zcela vysušen.
- ☐ Řezné prvky doporučujeme čistit ručně teplou vodou a jemným čisticím roztokem. Řezací nástavce důkladně osušte.
- ☐ POZOR! Nikdy nepoužívejte korozivní nebo abrazivní prostředky. Mohlo by dojít k poškození povrchu výrobku.
- ☐ Výrobek není vhodný do myčky nádobí.
- ☐ Výrobek by měl být skladován na chladném a suchém místě s dobrým větráním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Dva nástavce s různou tloušťkou řezu
- ☐ Pohodlná rukojet' kráječe
- ☐ Organizér pro uložení kráječe a příslušenství
- ☐ Rozměry: 36 cm x 12,5 cm x 4,5 cm
- ☐ BEZPEČNÉ PRO POTRAVINY. Tento výrobek neovlivňuje negativně chuť ani vůni jídla.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Před sestavením a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.
- ☐ Nepoužívejte výrobek, který může být poškozen a má ostré hrany nebo jiná nebezpečná místa, která by mohla způsobit zranění.
- ☐ Děti nebo osoby, které kvůli svým fyzickým, duševním nebo motorickým schopnostem nemohou výrobek bezpečně používat, mohou výrobek používat pouze pod dohledem.
- ☐ Výrobek by se měl používat pouze ke krájení zeleniny a ovoce. Přetížení způsobené řezáním příliš tvrdých nebo hustých potravin může způsobit poškození.
- ☐ Skladujte výrobek na bezpečném místě. Vyhněte se prachu, nečistotám a kontaktu s chemikáliemi.
- ☐ Velké teplotní výkyvy nebo silné působení tepla může způsobit problémy nebo poškození (přímé sluneční záření, kamna, radiátory atd.).

- ☐ Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej.
- ☐ Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Fólii použitou v obalu výrobku uchovávejte mimo dosah dětí (hrozí nebezpečí udušení).
- ☐ Vyhněte se zdrojům ohně: Vyhněte se kontaktu s ohněm nebo zařízeními vytvářejícími teplo (může vést k požáru).
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny a rozpouštědly.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozený výrobek.
- ☐ Pokud bezpečné používání již není možné, přestaňte výrobek používat a zajistěte ho před opětovným použitím. Bezpečné používání není možné, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl skladován po dlouhou dobu v nepříznivých podmínkách nebo byl během přepravy vystaven nadměrnému zatížení.
- ☐ Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv jeho část poškozena.
- ☐ Při sestavování a čištění řezacích nástavců buďte opatrní, abyste se neporežali.
- ☐ Aby se výrobek během provozu nepohnul, ujistěte se, že pracovní deska je suchá a rovná.
- ☐ Výrobek by měl být vždy používán tak, jak je určen.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál je třeba odevzdat na sběrné místo určené místními úřady. Informace o likvidaci použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



Symbol informuje, že materiály použité k výrobě zařízení nemění chuť ani vůni potravin.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovozca

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl