

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Samomíchací termohrněk s víčkem, 350 ml
SYMBOL: 07383; EAN/GTIN: 5907451373750



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtete níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE

Samomíchací termohrněk se používá k přípravě a přenášení nápojů, které lze automaticky míchat pomocí vestavěného míchacího mechanismu. Stisknutím tlačítka na spodní straně hrnku se nápoj začne míchat, takže není potřeba lžička. Hrněk udržuje teplotu nápoje a je vhodný pro každodenní použití doma, v práci nebo na cestách.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů certifikace CE nesmí být tento výrobek žádným způsobem přestavován ani upravován. Použití výrobku k jiným účelům, než které jsou popsány, může vést k jeho poškození. Nesprávné použití může také vést k nebezpečím, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

AKTIVACE

- ☐ Poznámka: Obalový materiál musí být z výrobku kompletně odstraněn.
- ☐ Ujistěte se, že jsou součásti výrobku správně smontovány.
- ☐ Před prvním použitím nabijte výrobek pomocí kabelu USB. Připojte kabel USB ke zdroji napájení USB a zapojte zástrčku kabelu USB do vstupního portu USB na produktu.
- ☐ Po nabití odpojte kabel a zapněte výrobek pomocí tlačítka napájení.
- ☐ Nezapínejte výrobek, pokud je připojeno k nabíjecímu kabelu.
- ☐ Před prvním použitím důkladně omyjte vnitřek hrnku teplou vodou a jemným čistícím prostředkem.
- ☐ Nalijte si nápoj (kávu, čaj, kakao, mléko, smoothie) do šálku. Nepřekračujte maximální hladinu naplnění.
- ☐ Pevně zavřete víko, abyste zabránili rozlití.
- ☐ Zapněte funkci mixování stisknutím tlačítka **ON/OFF**, které se nachází ve spodní části šálku.
- ☐ Šálek začne automaticky míchat obsah – míchejte, dokud nápoj nedosáhne požadované konzistence.
- ☐ Jakmile skončíte s mixováním, vypněte tlačítko a používejte hrnec jako tradiční termohrněk.

TIP

- ☐ Výrobek je nutné zkontrolovat, zda je kompletní a zda nevykazuje viditelné poškození.
- ☐ V případě neúplné dodávky nebo poškození v důsledku vadného balení či přepravy kontaktujte prosím servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Materiál výrobku: ocel, plast
- ☐ Napájení: baterie
- ☐ Objem: 350 ml
- ☐ Termoska má termoizolační funkce
- ☐ Ovládání jedním tlačítkem

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí z něj vyplývajícím rizikům.
- ☐ Nikdy neponořujte výrobek do vody.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čistící prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozený výrobek.
- ☐ Výrobek není určen k použití dětmi.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- ☐ Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- ☐ Pokud již není bezpečný provoz možný, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti dalšímu použití. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy vystaven nadměrnému namáhání.
- ☐ Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část poškozena. Pokud je poškozený kabel, nepokoušejte se jej sami opravit.
- ☐ Nerozebírejte výrobek sami.
- ☐ Chraňte výrobek před vlhkostí.
- ☐ Dbejte na to, abyste nepoškodili kabel USB ostrými hranami nebo horkými předměty. Před použitím kabel USB zcela odviňte.
- ☐ Dodaný USB kabel je vhodný pouze pro tento produkt.

- ☐ Pokud ucítíte zápach spáleniny nebo kouř, ihned výrobek vypněte a odpojte od něj kabel. Před opětovným použitím nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- ☐ Pokud používáte napájecí adaptér USB, musí být zásuvka vždy snadno přístupná, abyste jej v případě nouze mohli snadno odpojit. Řiďte se také pokyny k obsluze od výrobce.
- ☐ Před každým nabíjením zkontrolujte kabel USB a zařízení, zda nejsou poškozené. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, zařízení nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte.
- ☐ Před použitím se ujistěte, že stávající síťové napětí odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.
- ☐ Nepoužívejte hrnek k uchovávaní sycených nápojů – tlak by mohl způsobit únik nebo poškození mechanismu.
- ☐ Nevkládejte hrnek do mikrovlnné trouby, trouby ani mrazničky – mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
- ☐ Nenechávejte šálek bez dozoru se zapnutým míchadlem.
- ☐ Nepoužívejte hrnek na husté pokrmy, polévky, pevnou stravu ani pokrmy s velkými kusy ovoce.
- ☐ Po každém použití hrnek důkladně omyjte, abyste zachovali hygienu a zajistili dlouhou životnost výrobku.
- ☐ Netřeste hrnkem, když je míchadlo zapnuté – mohlo by dojít k poškození motoru.
- ☐ Produkt by měl být vždy používán dle určení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE/AKUMULÁTORY

- ☐ Uchovávejte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- ☐ Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Baterie/dobíjecí baterie se nesmí zkratovat ani otevírat. Mohlo by dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- ☐ Nikdy nevhazujte baterie/nabíjecí baterie do ohně nebo vody.
- ☐ Baterie/nabíjecí baterie by nikdy neměly být vystaveny mechanickému namáhání.
- ☐ Nebezpečí úniku kyseliny z baterií/akumulátorů.
- ☐ Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které by mohly ovlivnit baterie/akumulátory, např. radiátorům/přímému slunečnímu záření.
- ☐ Pokud dojde k úniku baterií/akumulátorů, zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi! Zasažená místa okamžitě vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!
- ☐ Vytékající nebo poškozené baterie/dobíjecí baterie mohou při kontaktu s kůží způsobit poleptání. Proto používejte vhodné ochranné rukavice.
- ☐ Produkt má vestavěnou baterii, kterou uživatel nemůže vyměnit.



TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na určené místo pro skládku odpadu určené místními úřady. Informace o možnostech recyklace použitých výrobků získáte od místního úřadu obce nebo města.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by se použité elektrické a elektronické výrobky neměly likvidovat s běžným domovním odpadem, ale měly by být zlikvidovány řádně. Informace o sběrných místech a jejich otevírací době lze získat od příslušných úřadů.



Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic RoHS.



Nesprávná likvidace baterií/akumulátorů představuje hrozbu pro životní prostředí!

Baterie/akumulátory by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé těžké kovy a měly by být považovány za zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Použité baterie/akumulátory by proto měly být odvezeny do sběrných dvorů nebezpečného odpadu.

Vestavěná baterie se nesmí za účelem likvidace rozebírat. Výrobek by měl být odvezen do sběrného dvora pro použitou elektroniku.

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovožce

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl