

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Masážní přístroj na nohy Shiatsu

SYMBOL: 24434; EAN/GTIN: 5907451346327



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE

Masáž chodidel není jen potěšením a okamžikem relaxace, ale prospívá také celému tělu. Tento typ masáže stimuluje krevní oběh, zlepšuje metabolismus a usnadňuje efektivní odstraňování toxinů z těla. Kromě toho má pozitivní vliv na naše pohodlí a relaxaci, výrazně snižuje hladinu kortizolu, stresového hormonu, což prospívá naší celkové pohodě. Přístroj má 3 režimy rychlosti masáže, můžete si zvolit směr otáčení hlavic a doplňková funkce rozložení tepla uvolňuje ztuhlé svaly v důsledku stresu, nesprávného držení těla nebo napětí. Má pozitivní vliv na nervový systém, uklidňuje, uvolňuje a relaxuje.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Odstraňte obal z výrobku.

Umístěte masážní přístroj na rovný a stabilní povrch.

Zapojte masážní přístroj do zásuvky. Stiskněte tlačítko napájení.

Pomocí funkčních tlačítek na ovládacím panelu nastavte režim masáže, intenzitu a další funkce.

Položte nohy na určená místa na zařízení

Uvolněte se a nechte přístroj masírovat vaše chodidla. Doporučená doba masáže je maximálně 15–20 minut.

Jakmile dokončíte masáž, stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí přístroje.

Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Masážní přístroj skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah zdrojů vlhkosti a tepla.

TIP

- ☐ Používání zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno, a/nebo používání zařízení jakýmkoli jiným způsobem může být spojeno s různými riziky.
- ☐ Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- ☐ Je nutné dodržovat postupy popsané v tomto návodu k obsluze. Reklamace jakéhokoli druhu vyplývající z poškození způsobeného nesprávným použitím, neoprávněnými opravami, neoprávněnými změnami nebo použitím neoprávněných náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně uživatel.
- ☐ Pokud pocítíte jakékoli podráždění nebo nepříjemné pocity na pokožce, okamžitě přestaňte výrobek používat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ 4 rotační masážní hlavice
- ☐ 3 rychlostní režimy
- ☐ Odnímatelný povlak na polštář
- ☐ Výkon: 24 W
- ☐ Napájení: 100V - 240V 50/60Hz
- ☐ Rozměry: 36 cm x 27 cm x 8 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí z něj vyplývajícím rizikům.
- ☐ Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozené zařízení.
- ☐ Výrobek není určen pro hraní dětmi. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Samotný produkt ani jeho příslušenství nejsou hračky, uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí.
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- ☐ Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- ☐ Pokud již není bezpečný provoz možný, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti dalšímu použití. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně namáhán.
- ☐ Je zakázáno používat výrobek, pokud je některá z jeho částí poškozena. V případě poškození kabelu je zakázáno provádět opravy svépomocí.
- ☐ Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo adaptér poškozený nebo pokud není správně zapojený do zásuvky.
- ☐ Nerozebírejte zařízení sami.
- ☐ Vyvarujte se nárazů do výrobku a ani ho nepouštějte z výšky na zem. Pokud dojde k jeho poškození pádem nebo jiným mechanickým poškozením, přestaňte jej používat.

- ☐ Přístroj skladujte na chladném a suchém místě.
- ☐ Před použitím zařízení se ujistěte, že síťové napětí odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.
- ☐ Výrobek vždy používejte k určenému účelu.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- ☐ Zařízení připojujte pouze do řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvky. Napětí v síti se musí shodovat s údaji na typovém štítku zařízení / síťového adaptéru.
- ☐ Dbejte na to, aby napájecí kabel během provozu nezmoknul ani nezvlhl. Kabel musí být veden tak, aby nebyl přiskřípnutý ani poškozený.
- ☐ Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých povrchů.
- ☐ Neprovádějte žádné opravy zařízení sami.
- ☐ Veškeré opravy smí provádět pouze servis nebo kvalifikovaní odborníci.
- ☐ Před čištěním zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- ☐ Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo mokřím prostředí, například v koupelně.
- ☐ Poškozenou zástrčku nebo napájecí kabel nechte okamžitě opravit kvalifikovaným odborníkem nebo servisním střediskem, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
- ☐ Do zařízení nevkládejte žádné jehly ani ostré předměty.

VAROVÁNÍ! RIZIKO ZRANĚNÍ!

- ☐ Toto zařízení se nesmí používat k masáži kojenců, malých dětí, bezmocných osob ani zvířat.
- ☐ Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud pociťujete vykloubení nebo bolest v masírované oblasti.
- ☐ Pokud se masáž stane nepříjemnou nebo způsobí bolest, okamžitě ji přestaňte.
- ☐ Nepoužívejte zařízení na oteklých, spálených, podrážděných, nemocných nebo poraněných oblastech kůže nebo těla.
- ☐ Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně užívání, poraďte se se svým lékařem.
- ☐ Během používání zařízení neusínejte. Nepoužívejte zařízení během spánku.
- ☐ Masážní přístroj používejte pouze na suchých nohou – nepoužívejte jej na mokřích nebo vlhkých nohou, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- ☐ Pokud máte nějaké zdravotní problémy (např. cukrovku, problémy s krevním oběhem, neuropatii), poraďte se před pravidelným používáním masážního přístroje na nohy se svým lékařem.

VAROVÁNÍ – MATERIÁLNÍ ŠKODY!

- ☐ Používejte spotřebič pouze v interiéru.
- ☐ Používejte zařízení pouze s dodaným síťovým adaptérem.



TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na místo určené místními úřady pro sběr odpadu. Informace o možnostech recyklace použitého výrobku poskytne obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použitá elektrická a elektronická výrobky se z důvodu ochrany životního prostředí nesmí vhadzovat do běžného komunálního odpadu, ale musí být řádně zlikvidovány. Informace o sběrných místech a jejich otevírací době poskytne příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují, RoHS.



Varování před úrazem elektrickým proudem! Nebezpečí ohrožení života!

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovoze

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10
internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl