

## **CZ - Nahřívací polštářek Kapybara, pro použití v mikrovlnné troubě, výplň: hliněné kuličky**

Číslo položky 10/5332; Typ:10/5332

### **Obsah balení**

Nahřívací polštářek, 1x návod k použití

### **Příprava produktu**

Zkontrolujte jestli produkt nejeví známky poškození. Poškozený produkt nesmí být používán.

### **Pokyny pro skladování**

Tyto pokyny k použití musí být uchovány po celou dobu životnosti produktu a předány, když je produkt předán novému vlastníkovi.

### **VAROVÁNÍ**

KONTROLUJTE V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH. VYHOĎTE, POKUD JE OPOTŘEBENÝ NEBO POŠKOZENÝ. ČISTĚTE POUZE PODLE POKYNŮ VÝROBCE. VAROVÁNÍ! TENTO VÝROBEK MŮŽE ZPŮSOBIT POPÁLENINY. VYHNĚTE SE DLOUHODOBÉMU PŘÍMÉMU KONTAKTU S KŮŽÍ. DÁVEJTE POZOR PŘI VYJÍMÁNÍ Z MIKROVLNNÉ TROUBY. NEPOLYKEJTE OBSAH. NEPŘEHŘÍVEJTE. POUZE PRO POUŽITÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ.

### **Bezpečnostní pokyny**

Úpravy produktu představují riziko pro bezpečnost a jsou zakázány. Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy sami. V případě poškození, oprav nebo jiných problémů kontaktujte svého prodejce. Před ohřevem odstraňte plastový sáček z pytlíku s hliněnými kuličkami. NEOHŘÍVEJTE OBAL. Pokud jste náchylní k alergiím nebo jste těhotná, poraďte se předem s lékařem.

### **Cílové skupiny**

Tento výrobek není určen pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Informujte tuto skupinu osob o nebezpečích produktu a ujistěte se, že jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. OHŘÍVÁNÍ MUSÍ PROVÁDĚT DOSPĚLÝ!

### **Použití produktu**

Otevřete suchý zip na zadní straně výrobku a vyjměte sáček s kuličkami uvnitř. Odstraňte plastový kryt z balíčku a zlikvidujte jej podle pokynů. Umístěte sáček spolu s půl šálkem vody (cca 150 ml) do mikrovlnné trouby, aby se kuličky rehydratovaly. Ujistěte se, že otočný talíř je čistý a může se volně otáčet. Během ohřevu je důležité, aby se kuličky mohly volně pohybovat a rovnoměrně ohřívat.

Nastavte mikrovlnnou troubu na doporučené časy ohřevu:

500W-750W: 30 sekund

750W-1000W: 20 sekund

Ohřívejte polštářek pouze z pokojové teploty

Časy ohřevu platí pro mikrovlnné trouby s otočným talířem. Pokud vaše mikrovlnná trouba nemá otočný talíř nebo má jiný výkon, upravte čas podle toho a odkazujte se na pokyny výrobce mikrovlnné trouby.

V polovině ohřívacího procesu zastavte mikrovlnnou troubu, otočte sáček a pokračujte v ohřívání po zbytek doporučené doby ohřevu. K vyjmutí ohřátého sáčku z mikrovlnné trouby použijte prosím chňapky nebo utěrku.

UPOZORNĚNÍ: OBSAH JE HORKÝ! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

Po ohřátí opatrně zkontrolujte teplotu sáčku přiložením na zápěstí nebo loket.

Varování: Nepřekračujte doporučenou dobu ohřevu. V případě přehřátí nechejte vychladnout na pokojovou teplotu.

Po zahřátí vložte sáček do obalu a před použitím upevněte suchý zip.

### **Zamýšlené použití**

Výrobek je určen k použití jako ohřívací polštář. Může pomoci zahřát tělo a zmírnit nepohodlí.

TOTO NENÍ ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK! Nikdy nepřikládejte horký polštářek na otevřené rány nebo citlivou kůži.

### **Údržba a péče**

Pouze ruční praní. Povlak očistěte pod teplou tekoucí vodou. Odstraňte nečistoty kartáčem. Neperte v pračce.

### **Skladování**

Při nepoužívání vložte nahřívací polštářek do plastového sáčku a skladujte jej nejlépe v chladničce. Nahřívací polštářek by měl být uložen na chladném a suchém místě.

### **Technické údaje**

Povlak: 100% polyester

Výplň: Hliněné kuličky

Hmotnost výplně: 440g

## **SK - Nahrievací vankúšik Kapybara, na použitie v mikrovlnnej rúre, výplň: hlinené guľičky**

Číslo položky 10/5332; Typ:10/5332

### **Obsah balenia**

Nahrievací vankúšik, 1x návod na použitie

### **Příprava produktu**

Skontrolujte či produkt nejaví známky poškodenia. Poškodený produkt nesmie byť používaný.

### **Pokyny pre skladovanie**

Tieto pokyny na použitie musia byť uchované po celú dobu životnosti produktu a odovzdané, keď je produkt odovzdaný novému vlastníkovi.

### **VAROVANIE**

KONTROLUJTE V PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH. VYHOĎTE, AK JE OPOTREBENÝ ALEBO POŠKOZENÝ. ČISTITE LEN PODĽA POKYNOV VÝROBCA. VAROVANIE! TENTO VÝROBEK MÔŽE SPÔSOBIŤ POPÁLENINY. VYHNITE SA DLHODOBÉMU PRIAMEMU KONTAKTU S KOŽOU. DÁVAJTE POZOR PRI VYBERANÍ Z MIKROVLNNEJ RÚRY. NEPOLYKAJTE OBSAH. NEPREHRIEVAJTE. IBA NA POUŽITIE V MIKROVLNNEJ RÚRE.

### **Bezpečnostné pokyny**

Úpravy produktu predstavujú riziko pre bezpečnosť a sú zakázané. Nevykonávajte žiadne neoprávnené úpravy sami. V prípade poškodenia, opráv alebo iných problémov kontaktujte svojho predajcu. Pred ohrevom odstráňte plastové vrečko z vrečka s hlinenými guľičkami. NEOHRIEVAJTE OBAL. Ak ste náchylní k alergiám alebo ste tehotná, poraďte sa vopred s lekárom.

### **Cieľové skupiny**

Tento výrobok nie je určený pre osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí. Informujte túto skupinu osôb o nebezpečenstvách produktu a uistite sa, že sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. OHRIEVANIE MUSÍ VYKONÁVAŤ DOSPELÝ!

### **Použitie produktu**

Otvorte suchý zips na zadnej strane výrobku a vyberte vrečko s guľičkami vo vnútri. Odstráňte plastový kryt z balíčka a zlikvidujte ho podľa pokynov. Umiestnite vrečko spolu s pol šálkou vody (cca 150 ml) do mikrovlnnej rúry, aby sa guľičky rehydratovali. Uistite sa, že otočný tanier je čistý a môže sa voľne otáčať. Počas ohrevu je dôležité, aby sa guľičky mohli voľne pohybovať a rovnomerne ohrievať.

Nastavte mikrovlnnú rúru na odporúčané časy ohrevu:

500W-750W: 30 sekúnd

750W-1000W: 20 sekúnd

Ohrievajte vankúšik iba z izbovej teploty

Časy ohrevu platia pre mikrovlnné rúry s otočným tanierom. Pokiaľ vaša mikrovlnná rúra nemá otočný tanier alebo má iný výkon, upravte čas podľa toho a odkazujte sa na pokyny výrobcu mikrovlnnej rúry.

V polovici ohrievacieho procesu zastavte mikrovlnnú rúru, otočte vrečko a pokračujte v ohrievaní po zvyšok odporúčanej doby ohrevu. Na vybratie ohriateho vrečka z mikrovlnnej rúry použite prosím chňapky alebo utierku.

UPOZORNENIE: OBSAH JE HORÚCI! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!

Po ohriatí opatrne skontrolujte teplotu vrečka priložením na zápästie alebo lakeť.

Varovanie: Neprekračujte odporúčanú dobu ohrevu. V prípade prehriatia nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.

Po zahriatí vložte sáčok do obalu a pred použitím upevnite suchý zips.

### **Zamýšľané použitie**

Výrobek je určený na použitie ako ohrievací vankúš. Môže pomôcť zahriať telo a zmierniť nepohodlie.

TOTO NIE JE ZDRAVOTNÍCKY PROSTRIEDOK! Nikdy nepřikladajte horúci vankúšik na otvorené rány alebo citlivú kožu.

### **Údržba a starostlivosť**

Iba ručné pranie. Povlak očistite pod teplou tečúcou vodou. Odstráňte nečistoty kefou. Neperte v práčke.

### **Skladovanie**

Pri nepoužívaní vložte nahrievací vankúšik do plastového vrečka a skladujte ho najlepšie v chladničke. Nahrievací vankúšik by mal byť uložený na chladnom a suchom mieste.

### **Technické údaje**

Obliečka: 100% polyester

Výplň: Hlinené guľičky

Hmotnosť výplne: 440g