

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Elektrický otvírák na víno, dárkový set

SYMBOL: 07101; EAN/GTIN: 5907451334812

CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.



POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Tento elektrický otvírák na víno je moderní a pohodlné řešení, které vám umožní rychle a bez námahy vyjmout korek z lahve. Zařízení je napájeno z baterie a funguje pomocí jediného tlačítka – stačí stisknout tlačítko a vývrtka automaticky vytáhne korek. Sada obsahuje také základní příslušenství: řezačku fólie, nalévací zařízení, dvě vakuové zátky a úložný stojan.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů certifikace CE nesmí být tento výrobek žádným způsobem přestavován ani upravován. Použití výrobku k jiným účelům, než které jsou popsány, může vést k jeho poškození. Nesprávné použití může také vést k nebezpečím, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

POKYNY K UVEDENÍ DO PROVOZU/INSTALACI

- ☐ Ujistěte se, že jsou součásti produktu správně smontovány.
- ☐ Vložte 4 baterie typu AA do přihrádky ve spodní části zařízení – dbejte na správnou polaritu (+ a –).
- ☐ Před prvním použitím otřete tělo otvíráku suchým hadříkem.
- ☐ Ujistěte se, že lahev je stabilní a v místě kontaktu se zařízením není mokrá ani mastná.
- ☐ Otvírák umístěte svisle na hrdlo lahve, během provozu jej nenaklánějte.
- ☐ Stiskněte spodní tlačítko a podržte ho 5–7 sekund – zařízení automaticky zašroubuje spirálu a vytáhne korek.
- ☐ Stiskněte horní tlačítko pro vysunutí korku z otevíracího mechanismu.
- ☐ Po použití skladujte výrobek na suchém místě.

Pokyny k výměně baterie:

- ☐ Vložte baterie správně a dbejte na dodržení polaritu +/-.
- ☐ Měl by se používat pouze jeden typ baterie.
- ☐ Vždy vyměňte celou sadu baterií.
- ☐ Vybité baterie by měly být ze zařízení vyjmuty a nikdy nevhozovány do ohně.
- ☐ Nikdy se nepokoušejte nabíjet běžné baterie.
- ☐ Nepoužité baterie skladujte v jejich obalu mimo dosah kovových předmětů.
- ☐ Nenechávejte děti bez dozoru.

TIP

- ☐ Výrobek je nutné zkontrolovat, zda je kompletní a zda nevykazuje viditelné poškození.
- ☐ V případě neúplné dodávky nebo poškození v důsledku vadného balení či přepravy kontaktujte prosím servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Materiál výrobku: plast
- ☐ Vhodné pro všechny typy vinných korků o průměru 20-24 mm
- ☐ Napájení: 4x AA baterie (nejsou součástí balení)
- ☐ Bezpečné použití

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí z něj vyplývajícím rizikům.
- ☐ Nikdy neponořujte výrobek do vody.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozený výrobek.
- ☐ Výrobek není určen k použití dětmi.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- ☐ Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.

- ☐ Pokud již není bezpečný provoz možný, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti dalšímu použití. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy vystaven nadměrnému namáhání.
- ☐ Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část poškozena. Pokud je poškozený kabel, nepokoušejte se jej sami opravit.
- ☐ Nepoužívejte otvírák na plastové nebo syntetické korky – je určen pouze pro přírodní korky a standardní syntetické materiály.
- ☐ Nerozebírejte výrobek sami.
- ☐ Po použití vždy vyjměte baterie, pokud zařízení nebudete delší dobu používat.
- ☐ Nepoužívejte staré a nové baterie, různé značky s jiným chemickým složením.
- ☐ Baterii nenabíjejte, nepoškozujte ani neotevírejte.
- ☐ Nepolykejte baterii. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékaře.
- ☐ Produkt by měl být vždy používán dle určení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE/AKUMULÁTORY

- ☐ Uchovávejte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- ☐ Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Baterie/dobíjecí baterie se nesmí zkratovat ani otevírat. Mohlo by dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- ☐ Nikdy nevhazujte baterie/nabíjecí baterie do ohně nebo vody.
- ☐ Baterie/nabíjecí baterie by nikdy neměly být vystaveny mechanickému namáhání.
- ☐ Nebezpečí úniku kyseliny z baterií/akumulátorů.
- ☐ Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které by mohly ovlivnit baterie/akumulátory, např. radiátorům/přímému slunečnímu záření.
- ☐ Pokud dojde k úniku baterií/akumulátorů, zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi! Zasažená místa okamžitě vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!
- ☐ Vytékající nebo poškozené baterie/dobíjecí baterie mohou při kontaktu s kůží způsobit poleptání. Proto používejte vhodné ochranné rukavice.



TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na určené místo pro skládku odpadu určené místními úřady. Informace o možnostech recyklace použitých výrobků získáte od místního úřadu obce nebo města.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by se použité elektrické a elektronické výrobky neměly likvidovat s běžným domovním odpadem, ale měly by být zlikvidovány řádně. Informace o sběrných místech a jejich otevírací době lze získat od příslušných úřadů.



Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic RoHS.



Nesprávná likvidace baterií/akumulátorů představuje hrozbu pro životní prostředí!

Baterie/akumulátory by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé těžké kovy a měly by být považovány za zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Použité baterie/akumulátory by proto měly být odvezeny do sběrných dvorů nebezpečného odpadu.

Vestavěná baterie se nesmí za účelem likvidace rozebírat. Výrobek by měl být odvezen do sběrného dvora pro použitou elektroniku.

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovoze

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl