

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Rozprašovač na olej a ocet, 200 ml

SYMBOL: 07140; EAN/GTIN: 5907451340400



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS

Rozprašovač je praktický doplněk určený pro pohodlnou aplikaci tekutin ve formě mlhy. Vyrobeno z odolného skla, vybavené rozprašovací pumpičkou, zaručuje rovnoměrné dávkování bez kapek a šmouh.

Výrobek není určen pro komerční nebo průmyslové použití. Jakékoli jiné použití nebo úprava produktu je považována za nesprávnou a zahrnuje riziko nehod. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím, nedodržením návodu, neodbornou opravou nebo použitím nevhodných náhradních dílů. Výrobek je určen pouze pro soukromé použití.

TIP

- ☐ Výrobek musí být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelných poškození.
- ☐ V případě nekompletní dodávky nebo pokud zjistíte poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy, kontaktujte prosím servisní linku.

POUŽITÍ

- ☐ Před prvním použitím odstraňte obalové materiály a řádně je zlikvidujte a vyčistěte výrobek a příslušenství.
- ☐ Nainstalujte průtokovou trubici.
- ☐ Poté nalijte vybranou tekutinu do výrobku a pevně uzavřete.
- ☐ Poté stačí stisknout tlačítko na horní straně výrobku a kapalinu rozpráší.
- ☐ Čas od času výrobek vyčistěte čistou vodou a jemným čisticím prostředkem.

POZOR! Výrobek není vhodný do myčky nádobí!

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Materiál výrobku: sklo, plast
- ☐ Pohodlné dávkování
- ☐ Jemná mlha
- ☐ Kapacita: 200ml
- ☐ Univerzální
- ☐ BEZPEČNÉ PRO POTRAVINY. Tento výrobek neovlivňuje negativně chuť ani vůni jídla.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Před instalací a používáním produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.
- ☐ Nepoužívejte výrobek, který může být poškozen nebo má ostré hrany nebo jiná nebezpečná místa, která by mohla způsobit zranění.
- ☐ Děti nebo osoby, které kvůli svým fyzickým, duševním nebo motorickým schopnostem nemohou výrobek bezpečně používat, mohou výrobek používat pouze pod dohledem.
- ☐ Skladujte výrobek na bezpečném místě. Vyhněte se prachu, nečistotám a kontaktu s chemikáliemi.
- ☐ Velké výkyvy teplot nebo silné vystavení teple mohou způsobit problémy nebo poškození (přímé sluneční záření, kamna, radiátory atd.).
- ☐ Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej.
- ☐ Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Fóliový obal výrobku uchovávejte mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- ☐ Vyhněte se zdrojům vznícení: vyhněte se kontaktu s plameny nebo zařízeními generujícími teplo (může způsobit požár).
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, rozpouštědly.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozený výrobek.
- ☐ Pokud bezpečné používání již není možné, přestaňte jej používat a zajistěte výrobek proti opětovnému použití. Bezpečné používání již není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- ☐ Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena.
- ☐ Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



Symbol znamená, že materiály, ze kterých je zařízení vyrobeno, nemění chuť ani vůni potravin.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez upozornění.

Dovozce / Dovožce

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl