

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Sada čisticích kartáčů na odstranění chlupů
SYMBOL: 15517; EAN/GTIN: 5907451313190

CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!
Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.
Uchovávejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení.



POUŽITÍ A POPIS

Praktický kartáč na sběr srsti a chlupů se perfektně hodí do každé domácnosti, kde žijí zvířata. Účinně odstraňuje chlupy, prach, vlasy a drobné nečistoty z oblečení, pohovek, křesel, čalounění automobilů a záclon. Oboustranný čisticí povrch umožňuje rychlé a efektivní odstranění nečistot.

TIP

- ☐ Výrobek musí být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelných poškození.
- ☐ V případě nekompletní dodávky nebo pokud zjistíte poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy, kontaktujte prosím servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Opakovaně použitelný kartáč
- ☐ Oboustranný kartáč se štětinami
- ☐ Samočisticí nádoba součástí balení
- ☐ Rozměry:
 - Malý kartáček: 13,5 cm x 4,5 cm
 - Velký kartáč: 31 cm x 6 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Před používáním výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.
- ☐ Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.
- ☐ Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Vyhnete se zdrojům vznícení: vyhnete se kontaktu s plameny nebo zařízeními generujícími teplo (může způsobit požár)
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, rozpouštědly.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozený výrobek.
- ☐ Pokud bezpečné používání již není možné, přestaňte výrobek používat a zajistěte ho proti opětovnému použití. Bezpečné používání již není možné, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- ☐ Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena.
- ☐ Nepoužívejte kartáček bez čisticí základny - může to snížit jeho účinnost.
- ☐ Nepoužívejte kartáč na mokré nebo velmi znečištěné povrchy – mohlo by dojít k poškození čisticího materiálu.
- ☐ Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez upozornění.

Dovozce / Dovožca

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl