

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Silikonové pouzdro na žehličku a kulmu
SYMBOL: 24509; EAN/GTIN: 5907451364093



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

POUŽITÍ A POPIS

Silikonový kryt na zařízení, jako je kulma nebo žehlička na vlasy, je produkt, který se postará o vaše zařízení a zároveň ochrání jejich povrch před vysokými teplotami.

TIP

- ☐ Výrobek je nutné zkontrolovat, zda je kompletní a zda nevykazuje viditelné poškození.
- ☐ V případě neúplné dodávky nebo pokud si všimnete poškození v důsledku vadného balení či přepravy, kontaktujte prosím servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Materiál: silikon
- ☐ Teplotní odolnost až 230 stupňů
- ☐ Zapínání dvěma silikonovými háčky
- ☐ Rozměry pouzdra v rozloženém stavu: 14 cm x 30 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Před instalací a použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
- ☐ Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí z něj vyplývajícím rizikům.
- ☐ Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Uchovávejte fóliový obal výrobku mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- ☐ Vyhněte se zdrojům zapálení: vyhněte se kontaktu s plameny nebo zařízeními generujícími teplo (může způsobit požár).
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny a rozpouštědly.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozený výrobek.
- ☐ Pokud již není bezpečné používání možné, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti opětovnému použití. Bezpečné používání není možné, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- ☐ Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoli jeho část poškozena.
- ☐ Nenechávejte horké zařízení bez dozoru, a to ani v tašce.
- ☐ Pouzdro pravidelně čistěte vlhkým hadříkem – neperte v pračce.
- ☐ Před vložením zařízení do pouzdra se ujistěte, že je vypnuté a odpojené od sítě.
- ☐ Výrobek vždy používejte k určenému účelu.



TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na místo pro sběr odpadu určené místními úřady. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a produktových dat bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovozca

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10
internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl