

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nastavitelný posilovač rukou 10-60 kg s počítadlem

SYMBOL: 14444_CZ EAN/GTIN: 5907451357019

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nastavitelný posilovač rukou 10-60 kg s počítadlem, oranžový

SYMBOL: 14444_P EAN/GTIN: 5907451357026

CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS

Tento posilovač nabízí nastavitelnou sílu úchopu, což uživateli umožňuje přizpůsobit intenzitu cvičení jejich úrovni dovedností. To umožňuje začátečníkům i zkušeným uživatelům používat toto zařízení. Posilovač je vhodný pro trénink doma i v posilovně. Dokonale podporuje rozvoj svalů předloktí, rukou a zápěstí.

Posilovač je vybaven přesným počítadlem, které sleduje počet provedených opakování. Je to skvělý nástroj, jak sledovat svůj pokrok a motivovat se k lepším výsledkům.

TIP

Výrobek musí být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelných poškození.

V případě nekompletní dodávky nebo pokud zjistíte poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy, kontaktujte prosím servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Nastavitelný 10-60kg
- ☐ Dvoumístné počítadlo
- ☐ Ergonomická rukojeť
- ☐ Protiskluzový povrch

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Před používáním produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.
- ☐ Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.
- ☐ Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Vyhněte se zdrojům vznícení: vyhněte se kontaktu s plameny nebo zařízeními generujícími teplo (může způsobit požár).
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, rozpouštědly.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozený výrobek.
- ☐ Pokud bezpečné používání již není možné, přestaňte výrobek používat a zajistěte ho proti opětovnému použití. Bezpečné používání již není možné, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- ☐ Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena.
- ☐ Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez upozornění.

Dovezce

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl

