

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Posilovač prstů Finger trainer

SYMBOL: 14449; EAN/GTIN: 5907451350171



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

POUŽITÍ A POPIS

Posilovač prstů je funkční pomůcka pro procvičování svalů ruky a prstů, určená pro lidi, kteří chtějí zlepšit sílu úchopu, flexibilitu a manuální zručnost.

TIP

- ☐ Výrobek je nutné zkontrolovat, zda je kompletní a zda nevykazuje viditelné poškození.
- ☐ V případě neúplné dodávky nebo pokud si všimnete poškození v důsledku vadného balení či přepravy, kontaktujte prosím servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Nastavení zátěže (stačí přemístit kovovou sponu do jiného otvoru)
- ☐ Zapínání na suchý zip
- ☐ Protiskluzový povrch

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Před instalací a použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
- ☐ Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí z něj vyplývajícím rizikům.
- ☐ Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Uchovávejte fóliový obal výrobku mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- ☐ Vyhněte se zdrojům zapálení: vyhněte se kontaktu s plameny nebo zařízeními generujícími teplo (může způsobit požár).
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny a rozpouštědly.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čistící prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozený výrobek.
- ☐ Pokud již není bezpečné používání možné, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti opětovnému použití. Bezpečné používání není možné, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- ☐ Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoli jeho část poškozena.
- ☐ Používejte k určenému účelu – posilovač je určen pouze pro cvičení prstů a rukou. Neaplikujte jej na jiné části těla.
- ☐ Začněte s krátkými lekcemi – začátečníci by měli začít s několika minutami denně a postupně zvyšovat dobu a intenzitu cvičení.
- ☐ Vyhněte se nadměrnému protahování – nepřekračujte přirozený rozsah pohybu prstů, abyste předešli natažení šlach a poranění kloubů.
- ☐ Nepoužívejte v případě zranění – pokud pocítíte bolest, zánět nebo poranění ruky, poraďte se před použitím s lékařem.
- ☐ Výrobek vždy používejte k určenému účelu.



TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na místo pro sběr odpadu určené místními úřady. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a produktových dat bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovožce

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10
internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl