

Shiatsu masážní přístroj na nohy

Symbol: 24439

Návod k použití

Před použitím produktu si prosím přečtěte následující návod k použití, abyste zajistili správné používání produktu. Uchovejte tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože jeho nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

1. POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Objevte jedinečný požitek z relaxační masáže v pohodlí domova s inovativní masáží chodidel, lýtek a předloktí. Toto zařízení, vytvořené pro vaše pohodlí a relaxaci, nabízí tři různé rychlostní režimy, které vám umožní přizpůsobit intenzitu masáže vašim individuálním potřebám.

Masér také umožňuje měnit směr masáže, což vám umožní vychutnat si všestranný relaxační zážitek. Ať už chcete jemné zklidnění nebo intenzivní relaxaci, náš masér se přizpůsobí vašim preferencím. Masér má odnímatelný kryt na zip.

Z bezpečnostních důvodů a certifikace CE nelze produkt žádným způsobem přestavovat ani upravovat. V případě použití produktu k jiným účelům, než je popsáno výše, může dojít k poškození produktu. Nesprávné použití může navíc způsobit nebezpečí, jako jsou zkratky, požár, úraz elektrickým proudem atd. Dobře chraňte nabíjecí kabel, vyhněte se stání, mačkání nebo tlačení, zejména u zástrčky, otvoru zásuvky a dalších míst, kde lze produkt vyjmout.

2. SPUŠTĚNÍ / MONTÁŽNÍ NÁVOD

Zkontrolujte, zda nejsou všechny části sady poškozené.

Připojte napájecí kabel k zásuvce v masážním polštáři. Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky. Před použitím se ujistěte, že napětí v síti odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.

Tři rychlostní režimy hlavic.

Dva směry otáčení hlavic.

Všechny možnosti se přepínají pomocí tlačítek umístěných na produktu.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Vypínač On/Off

Intuitivní ovládací panel

Dva směry masáže

Regulace rychlosti masáže: 3 režimy

Odnímatelný potah

Vhodné pro každou velikost nohy

Univerzální napájecí adaptér

Délka kabelu: cca 130 cm

Výkon: 24 W

Napětí: AC 220-240V ~50Hz



4. ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

K čištění používejte měkký, antistatický hadřík, který nezanechává vlákna.

Nepoužívejte abrazivní ani chemické čisticí prostředky.

Neponořujte produkt do vody.

Zajistěte, aby obalové materiály nebyly ponechány bez dozoru.

Děti si s nimi mohou hrát, což je nebezpečné.

Chraňte produkt před extrémními teplotami, přímým slunečním světlem, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.

Nevystavujte produkt mechanickému namáhání.

Pokud již není možné bezpečné používání, přestaňte produkt používat a zajistěte jej proti dalšímu použití.

Bezpečné používání není možné, pokud je produkt poškozen, nefunguje správně, byl dlouhodobě skladován v nepříznivých podmínkách nebo byl nadměrně zatížen během přepravy.

Produkt je určen pouze pro vnitřní použití.

Aby se předešlo nebezpečí, nečistěte zařízení pod tekoucí vodou, používejte pouze mírně navlhčený hadřík.

Pokud je napájecí kabel poškozen, může ho vyměnit pouze kvalifikovaný personál.


Zásuvka nesmí být připojena k žádným jiným silně zatíženým přípojkám.

Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby jste se ujistili, že si se zařízením nehrají.

Před použitím zařízení se ujistěte, že napětí v síti odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení (viz TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU).

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALOVÝM MATERIÁLEM

Použitý obalový materiál by měl být doručen na místo určené pro skladování odpadu, určené místními úřady.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol, umístěný na produktech nebo v jejich dokumentaci, znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem. Pro zajištění řádné likvidace, recyklace a opětovného použití těchto výrobků je třeba je předat do určených sběrných míst. V některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských státech lze tyto výrobky vrátit místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správná likvidace těchto výrobků pomůže zachovat cenné zdroje přírodních surovin a předejde negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může způsobit nesprávná likvidace odpadu. Podrobné informace vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrná místa. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s místními předpisy.

Pro podnikatele ze zemí Evropské unie

Pokud chcete likvidovat elektrická a elektronická zařízení, prosím, získejte potřebné informace od prodejce nebo dodavatele výrobku.

Likvidace výrobků v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol platí v Evropské unii. Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat, prosím, získejte potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů výrobku bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovoze

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl